

Kodlås Aperto Sommer "TeleCody"

Snabbguide för programmering av kodlås artnr 4071

1. Aktivera kodlåset genom att hålla in M-knappen i 5 sekunder
2. Vilken kod vill kunden ha? Tex 4752
3. På portautomatiken, (under lampkåpan):
 - Tryck in programmeringsknappen (22), (märkt Code, längst till höger) så att den undre dioden (21) tänds upp



4. Tryck och håll in siffran 4 (= startssiffran i den valda koden) i 3 sekunder
5. Tryck följande:
 - P
 - 4 (startssiffran)
 - P
 - 4752 (hela koden)
 - P

KLART

Byta kod:

- P
- 4752 (gammal kod)
- P
- 4127 (ny kod, måste ha samma startssiffra som gamla koden)
- P

Om man ha ny startssiffra i koden eller ytterligare en kod:

- Se punkten 3
- Välj därefter en ny siffra och håll den intryckt i ca 3 sekunder
- Följ därefter punkt 5

Viktigt!

Fråga alltid kunden vilken startssiffra han vill ha i koden innan du kodar låset.
Då första siffran kodas mot radiomottagaren är det lätt att ändra dom andra 3.

Vill kunden att koden skall vara 5752 måste man först koda in 5 mot mottagaren se Punkt 3.

